

BADE THERMOMETER FISCH

Das Badethermometer hat einen Temperaturstreifen, der je nach Wärme des Badewassers die Farbe ändert und die Temperatur anzeigt. So können Sie ganz leicht sichergehen, dass das Badewasser die für Ihr Kind richtige Temperatur hat. Zudem schwimmt der Fisch lustig auf dem Wasser und lädt zum Spielen ein.

Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit.



BADE THERMOMETER FISCH, ROSA

Art. 00006564100000
VE 6



8 058664 011902



BADE THERMOMETER FISCH, BLAU

Art. 00006564200000
VE 6



8 058664 011919



BADE THERMOMETER FISCH, ORANGE

Art. 00006564000000
VE 6



8 058664 011476