

NeloBac AF wipes

gebrauchsfertige, alkoholfreie Hygienetücher zur Flächendesinfektion



- ◇ **begrenzt viruzidplus**
- ◇ Aldehyd- und Alkoholfrei
- ◇ **VAH-gelistet**
- ◇ hohe Materialverträglichkeit

NeloBac® AF wipes

sind gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Hygienetücher mit breitem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von Oberflächen in Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtung bitte beachten: Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten. 100% biologisch-abbaubares Tuchmaterial mit optimaler Wirkstoffabgabe.

Anwendung:

Nach der Entfernung sichtbarer Verschmutzung die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Im Lebensmittelbereich die Flächen anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen.

Biozid-Nr. N-95956.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Etikett und Produktinformation aufmerksam lesen.

Wirkstoff je 100 ml Tränklösung:

0,1 g 2-Phenoxyethanol

0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid

0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Chemisch-physikalische Daten:

Tücher:

Farbe: weiß

Material: Vliess - 100% biologisch abbaubar

Tränklösung:

Farbe: farblos (ohne zusätzliche Farbstoffe)

Aggregatzustand: flüssig

pH-Wert: ca. 8,5 - 10,5

Dichte: 0.987 - 1.0030 g/ml



Einwirkzeiten

Wirksamkeit gemäß EN 16615 Praxistest (für Tücher):

Bakterizidie, Levurozidie (inkl. 4-Feldertest)hohe Belastung); Bio-Wi. 1 Min.

Wirksamkeiten der Tränklösung

bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung) 1 Min.

Viruswirksamkeiten (EN14476):

Begrenzt viruzid PLUS 60 Min.

Begrenzt viruzid 1 Min.

Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung) 1 Min.

Noroviren (hohe Belastung) 30 Min.

Adenoviren (hohe Belastung) 60 Min.

erhältliche Größen

Größe	Art.-Nr.	PZN	VE
80 Tücher im Flowpack	81030	16881149	12 x 80 St.

Lagerung und Haltbarkeit:

2 Jahre haltbar. Nach Anbruch 28 Tage zu verwenden.

Behältniss gut verschlossen halten.

Nur feuchte Tücher verwenden.



Stand: 01.12.2020